Anschlussarbeiten nur nach vorliegendem Plan ausführen !

Soll mit
Mast — 2,4m lang
Ständer — 1,2m lang
oder Halter für bauseitigen Mast —
geliefert werden ?

Halter Ständer Mast

Temperatur-
sensor PT100
3681.42.0000

Lichtsensor
3681.39.0000

Faktor 5.6
Windsensor
3681.09.0010

Differenz-Lichtsensor
3681.40.0000

Regen- und Frostsensor
3681.08.0010

Windsensor
3681.43.0000
Faktor 2.5

Windsensor
3681.01.0002
Faktor 1.0

3m Anschlusskabel
wird mitgeliefert

Hinweis

Der Differenz-Lichtsensor
kann auch direkt an die
Minisonic angeschlossen werden

6 7 ⊥

Lichtsensor 6 5 7 ⊥

2 1 Windsensor
+5V

6 5 7 Licht

10 4 3 Regen

4 3 2 1 Wind

+5V 6
Differenz- Lichtsensor 5
⊥ 7

Regensensor 3 4

Windsensor 2 1

6 5 7 Licht
10 4 Regen
2 1 Wind

Klemmenkasten mit Heiztrafo 3637.05.0010

16VA

L1 N

3x1,5mm²-J
230V~ 50Hz

Sonnenschutzzentrale

AUF
AB
ESC AUTO

Minisonic MC

Minisonic MC 3632.40.0010 AP ☐ Maße B:96 H:157 T:61

Minisonic MC
Grungerät ☐ Maße B:81 H:152 T:49
UP-Dose fürs Grundgerät ☐ 3632.40.0002
AP Gehäuse fürs Grundgerät ☐ 3632.40.0001
GIRA 1102 weiss Maße B:81 H:152 T:49

Minisonic MC 3632.40.0010

Hinweise

Nach Anschlussarbeiten von Rohrmotoren richtige Drehrichtung der Motoren feststellen.

Motoren nicht parallel schalten sonst Motor-beschädigung. Gerätezugangsöffnungen vorsehen und Einbauorte kennzeichnen.

Schutzschaltung bzw. Nullung nach den örtlichen EVU-Vorschriften durchführen

L1 N

PE PE
separate
PE-Klemmen

10A

3x1,5mm²-J
230V~ 50Hz

+5V 13 10 11 12

AUF AB AUTOM

Potentialfreie Schließer
Fernbedienung oder BMZ

14 15 16 17

Ausgang verriegelt
Auf-Befehl
Ab-Befehl
Steuereingang

Anschluss der Steuerleitungen nach
objektbezogenen Schaltplänen durchführen

					Tag	Name	3632.40.0010
				Bearb.	11.05.11	Un	
				Gepr.			Benennung Anschlussplan Minisonic MC
				zu Gerät			
				zu Anlage			Zeichnungs-Nr. Elektroplan Sonnenschutz
Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name	Anschlussplan Min			Blatt 1/1 28.08.2014 10:22:19